



*հրական ժամանակի ռեժիմ (աշխատում է վայրկյանի ցուցիչը)*

**Ամսաթվի** ցուցադրման համար սեղմեք START հրական ժամանակի ռեժիմում գտնվելիս:

## ԺԱՄԱՆԱԿԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄ

հրական ժամանակի ռեժիմում գտնվելիս 3 անգամ սեղմեք MODE, որպեսզի գործարկվի ժամանակի կարգավորման ռեժիմը (թարթում է վայրկյանի ցուցիչը): Ուղղեք թարթող տարրը սեղմելով START: Սեղմեք RESET՝ այլ տարրեր ընտրելու համար: START ստեղծելով սեղմած պահելը փոփոխում է թիվը բարձր արագությամբ: Կարգավորման ավարտից հետո սեղմեք MODE՝ հրական ժամանակի ռեժիմ վերադառնալու համար:

Ժամն ուղղելու ընթացքում ընտրեք «A» / «P»՝ 12-ժամյա (**AM/PM**) ֆորմատով ցուցադրման համար, կամ «H»՝ **24-ժամյա** ֆորմատով ցուցադրման համար:

## ՎԱՅՐԿԵՆԱՋԱՓ

հրական ժամանակի ռեժիմում գտնվելիս 1 անգամ սեղմեք MODE, որպեսզի գործարկվի վայրկենաչափի ռեժիմը:

Սեղմեք START վայրկենաչափի միացման/անջատման համար: Սեղմեք RESET վայրկենաչափը զրոյացնելու համար:

## ԶԱՐԹՈՒՑԻՉ

հրական ժամանակի ռեժիմում գտնվելիս 2 անգամ

սեղմեք MODE, որպեսզի գործարկվի զարթուցիչի կարգավորման ռեժիմը (թարթում է ժամի ցուցիչը):

Ուղղեք զարթուցիչի ժամը՝ սեղմելով START: Սեղմեք RESET՝ զարթուցիչի թույնն ընտրելու, և START՝ այն ուղղելու համար: START ստեղնը սեղմած պահելը փոփոխում է թիվը բարձր արագությամբ: Զարթուցիչի կարգավորման ավարտից հետո սեղմեք MODE՝ իրական ժամանակի ռեժիմ վերադառնալու համար:

**Կարևոր է.** Զարթուցիչի ձայնային ազդանշանի հնչելու համար, դրա ժամանակը կարգավորելուց բացի, անհրաժեշտ է, որ այն միացած լինի: Կառավարեք **զարթուցիչի** (《●》) ֆունկցիայի միացումը/անջատումը՝ իրական ժամանակի ռեժիմում գտնվելիս RESET և START ստեղները միասին սեղմելով:

Զարթուցիչի ձայնային ազդանշանի հնչելիս սեղմեք RESET այն անջատելու համար, կամ START՝ **կրկնելու (snooze)** ֆունկցիայի գործարկման համար, ինչի դեպքում ձայնային ազդանշանը կկրկնվի 5 թույն անց:

Իրական ժամանակի ռեժիմում գտնվելիս RESET սեղմելով՝ հնարավոր է տեսնել զարթուցիչի ժամանակի տվյալը:

## ԱՄԵՆԺԱՄՅԱ ԱՋԴԱՆՇԱՆ

Ամենժամյա ազդանշանի ֆունկցիան միացնելու/անջատելու համար, իրական ժամանակի ռեժիմում գտնվելիս, սեղմեք RESET և MODE ստեղները միասին: