



Իրական ժամանակի ռեժիմ (աշխատում է վայրկյանի ցուցիչը)

ԺԱՄԱՆԱԿԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄ

Իրական ժամանակի ռեժիմում գտնվելիս 3 անգամ սեղմեք **MODE**, որպեսզի գործարկվի ժամանակի կարգավորման ռեժիմը (թարթում է վայրկյանի ցուցիչը): Ուղղեք թարթող տարրը՝ սեղմելով **START**: Սեղմեք **RESET**՝ այլ տարրեր ընտրելու համար: **START** ստեղծելով սեղմած պահելը փոփոխում է թիվը բարձր արագությամբ: Կարգավորման ավարտից հետո սեղմեք **MODE**՝ իրական ժամանակի ռեժիմ վերադառնալու համար:

Ժամն ուղղելու ընթացքում ընտրեք «A» / «P»՝ 12-ժամյա (**AM/PM**) ֆորմատով ցուցադրման համար, կամ «H»՝ **24-ժամյա** ֆորմատով ցուցադրման համար:

ՎԱՅՐԿԵՆԱՋԱՓ

Իրական ժամանակի ռեժիմում գտնվելիս 1 անգամ սեղմեք **MODE**, որպեսզի գործարկվի վայրկենաչափի ռեժիմը (ST):

Սեղմեք **START** վայրկենաչափի միացման/անջատման համար: Սեղմեք **RESET** վայրկենաչափը զրոյացնելու համար:

ԶԱՐԹՈՒՑԻՉ

Իրական ժամանակի ռեժիմում գտնվելիս 2 անգամ սեղմեք **MODE**, որպեսզի գործարկվի զարթուցիչի ռեժիմը ("AL"):

Զարթուցիչի ժամանակի կարգավորման համար

սեղմեք RESET: Ուղղեք ժամը՝ սեղմելով START: Սեղմեք RESET՝ թույլ տալու ընտրելու, և START՝ այն ուղղելու համար: START ստեղծելը սեղմած պահելը փոփոխում է թիվը բարձր արագությամբ: Չարթուցիչի կարգավորման ավարտից հետո սեղմեք RESET՝ հաստատելու համար, և MODE՝ իրական ժամանակի ռեժիմ վերադառնալու համար:

Կարևոր է. Չարթուցիչի ձայնային ազդանշանի հնչելու համար, դրա ժամանակը կարգավորելուց բացի, անհրաժեշտ է, որ այն միացած լինի: Չարթուցիչի ռեժիմում գտնվելիս START սեղմելով՝ կառավարեք **զարթուցիչի** (🔔) և **ամենժամյա ազդանշանի** (🔔) ֆունկցիաների միացումը/անջատումը:

Չարթուցիչի ձայնային ազդանշանի հնչելիս սեղմեք START կամ RESET այն անջատելու համար, կամ MODE՝ **կրկնելու (snooze)** ֆունկցիան միացնելու/անջատելու համար: Կրկնելու ֆունկցիան միացած լինելու դեպքում (թարթում է 🔔) ձայնային ազդանշանը կկրկնվի 5 թույլ անց:

ԱՄԵՆԺԱՄՅԱ ԱԶԴԱՆՇԱՆ

Ամենժամյա ազդանշանի ֆունկցիան կառավարվում է զարթուցիչի ռեժիմում ("AL") գտնվելիս START սեղմելով: Ցուցադրվում է 🔔, երբ այս ֆունկցիան միացած է: