



Режим реального времени (работает индикатор секунды)

Чтобы отобразить **дату**, нажмите START в режиме реального времени.

НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ

Находясь в режиме реального времени, трижды нажмите MODE, чтобы запустить режим установки времени (мигает индикатор секунды). Отрегулируйте мигающий элемент, нажимая START. Нажмите RESET, чтобы выбрать другие элементы. Удерживание кнопки START изменяет цифру на высокой скорости. По окончании настройки нажмите MODE, чтобы вернуться в режим реального времени.

При регулировке часа выберите «А» / «Р» для 12-часовой индикации (**AM/PM**) или «Н» для **24-часовой** индикации.

СЕКUNДОМЕР

Находясь в режиме реального времени, нажмите MODE один раз, чтобы запустить режим секундомера.

Нажмите START для запуска/остановки секундомера. Нажмите RESET, чтобы обнулить секундомер.

БУДИЛЬНИК

Находясь в режиме реального времени, нажмите MODE два раза, чтобы запустить режим настройки

будильника (мигает индикатор часа).

Отрегулируйте час будильника, нажимая START. Нажмите RESET, чтобы выбрать минуту будильника и START для её регулировки. Удерживание кнопки START изменяет цифру на высокой скорости. Закончив настройку будильника, нажмите MODE, чтобы вернуться в режим реального времени.

Важно: Чтобы будильник зазвенел, помимо установки времени будильника, необходимо его включить. Управляйте включением/отключением функции **будильника** (⏰) нажимая вместе клавиши RESET и START в режиме реального времени.

Когда будильник звенит, нажмите RESET для его отключения, или START для активации функции **повтора**, при которой будильник опять зазвенит через 5 минут.

Время будильника можно отобразить нажатием кнопки RESET в режиме реального времени.

ПОЧАСОВОЙ СИГНАЛ

Для включения/отключения функции почасового сигнала, находясь в режиме реального времени, нажмите кнопки RESET и MODE вместе.