



*Режим реального времени (работает индикатор секунды)*

## НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ

Находясь в режиме реального времени, трижды нажмите MODE, чтобы запустить режим установки времени (мигает индикатор секунды). Отрегулируйте мигающий элемент, нажимая START. Нажмите RESET, чтобы выбрать другие элементы. Удерживание кнопки START изменяет цифру на высокой скорости. По окончании настройки, нажмите MODE, чтобы вернуться в режим реального времени.

При регулировке часа выберите «А» / «Р» для 12-часовой индикации (**AM/PM**) или «Н» для **24-часовой** индикации.

## СЕКUNДОМЕР

Находясь в режиме реального времени, нажмите MODE один раз, чтобы запустить режим секундомера (ST).

Нажмите START для запуска/остановки секундомера. Нажмите RESET, чтобы обнулить секундомер.

## БУДИЛЬНИК

Находясь в режиме реального времени, дважды нажмите MODE, чтобы запустить режим будильника ("AL").

Для настройки времени будильника нажмите RESET.

Отрегулируйте час, нажимая START. Нажмите RESET, чтобы выбрать минуту и START для её регулировки. Удерживание кнопки START изменяет цифру на высокой скорости. Закончив настройку будильника, нажмите RESET для подтверждения и MODE, чтобы вернуться в режим реального времени.

**Важно:** Чтобы будильник зазвенел, помимо установки времени будильника, нужно его включить. Находясь в режиме будильника, нажимая START, управляйте включением/отключением функций **будильника** (🔔) и **почасового сигнала** (🔔).

Когда будильник звенит, нажмите START или RESET для его отключения, или нажмите MODE, чтобы включить/отключить функцию **повтора**. При включённой функции повтора (🔔 мигает) будильник опять зазвенит через 5 минут.

## ПОЧАСОВОЙ СИГНАЛ

Для включения/отключения функции почасового сигнала, находясь в режиме настройки будильника ("AL"), нажимайте START. Отображается 🔔, когда эта функция включена.